

A durabilidade mínima do catalisador é de 40.000 km ou 1 ano de uso, o que vencer primeiro, com a qualidade e eficiência para a conversão dos gases.

Constatado eventual problema de funcionamento decorrente de sua fabricação, ocorrido em um período de até **90 (noventa) dias da data da compra**, conforme previsto na legislação, o cliente contará com a garantia integral aqui prevista.

A NALU Catalisadores disponibiliza por meio deste Certificado de Garantia, sem custos adicionais, em um período adicional de garantia estendida compreendendo até 12 meses a partir da data de instalação, no qual a empresa deverá ser contatada para avaliação e confecção do respectivo laudo técnico. Para tal o catalisador deverá ser enviado para análise na fábrica.

Confirmado o problema de fabricação a NALU Catalisadores substituirá o catalisador automotivo ou componentes em garantia, mediante as seguintes condições, dentro do prazo estabelecido:

- Apresentação deste certificado devidamente preenchido;
- Nota fiscal de compra.

### 3. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Código da Peça:	Veículo:	
Ano:	Motor:	Combustível:
Placa:	Km:	
Nome do Cliente:		
Endereço:		
CEP:	Bairro:	
Cidade:	Estado:	
Vendedor:		
Data da Compra:	/	/
Data da surgimento do Problema:	/	/
Problema relatado:		

MANUAL DO USUÁRIO E  
CERTIFICADO DE GARANTIA

12 MESES

**NALU**  
catalisadores  
CNPJ 35.144.688/0001-68



PARABÉNS!

VOCÊ ADQUIRIU UM  
CATALISADOR NALU

Nossos produtos são produzidos de acordo com as normas INMETRO.

Nossos catalisadores transformam gases gerados pelo funcionamento do motor do veículo e que são perigosos ao meio ambiente em gases inofensivos ao meio ambiente, graças ao uso tecnologia avançada e alto padrão de qualidade.

## 1. INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

1.1. Soltar os parafusos, abraçadeiras e a sonda lambda (se aplicável), retirar o catalisador usado. Retirar as juntas e anéis e verificar se todos os itens tirados estão em boas condições de uso. Se não estiver em boas condições, trocar.

1.2. Em seguida prender novamente as juntas, anéis, sonda lambda (se aplicável), abraçadeiras e parafusos e ir ajustando o catalisador NALU dentro do túnel veículo. Para facilitar, apertar os parafusos gradativamente.

1.3. Após a instalação do catalisador NALU, ligar o veículo e deixa-lo funcionando por aproximadamente 10 minutos.

1.4. Verificar se não houve vazamento no catalisador. Se sim, conferir o alinhamento do conjunto instalado e apertar mais os parafusos. **NÃO PODE OCORRER VAZAMENTOS NA INSTALAÇÃO.**

NALU

**O CATALISADOR DEVE SER INSTALADO CONFORME A MOTORIZAÇÃO DE CADA VEÍCULO.**

**PROBLEMAS COM A IGNIÇÃO, INJEÇÃO, ARRASTE DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE E FUSOS NO SISTEMA EXAUSTOR PODEM CAUSAR DANOS AO CATALISADOR. VERIFICAR AS CONDIÇÕES DELES ANTES DA TROCA.**

**A GARANTIA NÃO COBRE DANOS DECORRENTES A:**

- Acidentes, uso inadequado do catalisador, sinistro;
- Desgastes ou danos provocados por agentes naturais;
- Instalação ou aplicação inadequada;
- Modificações, alterações ou adulterações no produto;
- Mau estado de manutenção do motor do veículo;
- Cerâmica fragmentada ou derretida;
- Vazamento no sistema de escapamento anterior ao catalisador;
- Marcas de batidas na carcaça metálica;
- Vazamento de óleo no sistema ou fuligem ocasionando o entupimento.

**A GARANTIA NÃO COBRE VEÍCULOS CONVERTIDOS A GÁS.**

## 2. CERTIFICADO DE GARANTIA

A qualidade do produto é assegurada pela NALU Catalisadores de acordo com as condições expressas neste Certificado de Garantia e atende às exigências de redução de emissão de gases poluentes, proposta na legislação do CONAMA para o mercado de reposição e na conformidade com o INMETRO.